

SEFAR® Tensocheck 200

Gebrauchsanweisung





SEFAR[®] Tensocheck 200

Technische Daten FAR 80 mm А ¥ В 95 mm 0 С 115 mm C Gewicht 1010 g USB-C-Anschluss zum Aufladen des Akkus. D 80 mm Е 125 mm F 7 mm Gewicht 198 g F D

3,7 V, 7,2 Wh Lithium-Ionen-Akku, wiederaufladbar mit maximal 5 V über USB-C-Kabel. Akku-Laufzeit ca. 15 h.

Temperatur Luftfeuchtigkeit	<i>Arbeitsklima</i> 15 − 35°C 40 − 60%	<i>Transport / Lagerung</i> -10 – 60°C max. 85%
Auflösung	<30 N/cm >30 N/cm	= 0.2 N/cm = 0.5 N/cm
Messbereich / Toleranz	10 – 19.8 N/cm 20 – 29.8 N/cm 30 – 39.5 N/cm 40 – 50.0 N/cm	= +/- 0.4 N/cm = +/- 0.6 N/cm = +/- 1.0 N/cm = +/- 1.5 N/cm
Messbereich / Toleranz	2.45 – 0.88(mm) 0.87 – 0.61(mm) 0.60 – 0.52(mm)	= +/- 0.05(mm) = +/- 0.04(mm) = +/- 0.03(mm)
Linearitat / Wiederhohlprazision	+/- 0.02mm / +/- 0.02m	m

Extreme magnetische und elektromagnetische Einflüsse können Störungen des Anzeigewertes verursachen.

Die technischen Daten für N/cm und (mm) sind nach DIN 16611, Anhang B, erhoben.

Optional

Kalibrier Kontrollplatte

SEFAR[®] Tensocheck 200

Index



In	dex	Seite
1.	Ein/Aus/Information (On/Off)	4
2.	Nullen	5
3.	Parameterauswahl	
	3.1 Parameterauswahl aktivieren	6
	3.2 Automatische Abschaltung (Timeout on/off)	7
	3.3 Masseinheit (Mode)	8
	3.4 Service	9
4.	Messen	10
5.	Verbindung mit Smartphone oder PC einrichten	
	5.1 Mit WLAN Hotspot verbinden	11-12
	5.2 Neuen WLAN Hotspot erstellen	13
	5.3 Mit einem lokalen WLAN verbinden	14
6.	Beschreibung der Online-Funktionen	
	6.1 Hauptbildschirm	15
	6.2 Popup-Menü	15
	6.2.1 Parameter	15
	6.2.2 Netzwerk (Network)	16
	6.2.3 Service login	16
7.	Bedienung über Smartphone oder PC	
	7.1 Nullstellen über Smartphone oder PC	17
	7.2 "Timeout" über Smartphone oder PC wählen	17
	7.3 Masseinheit über Smartphone oder PC auswählen	18
8.	Messprotokoll und Download	
	8.1 Messergebnis per Smartphone oder PC erfassen	19
	8.2 Messungen einzeln löschen	19
	8.3 Messergebnisse per Smartphone oder PC herunterladen (Download)	20
9.	CSV-Datei importieren	21-22
10.	SEFAR® Tensocheck 200 reinigen	23
11.	Kalibrierkontrolle mit Hilfe der Kalibrier Kontrollplatte (optional)	24-25
12.	Luftfracht von SEFAR [®] Tensocheck 200	26
13.	Überprüfen oder entfernen des Lithium-Ionen-Akkus	27







1. Einschalten

2. Startbildschirm



3. Informationsbildschirm

- Software Version
- Gerätename
- Verbindungsart
- IP Adresse

4. Hauptbildschirm

- Anzeige Betriebsmodus bereit
- Aktive Masseinheit
- WLAN Anzeige
- Akkustand

2. Nullen



Um den SEFAR® Tensocheck 200 auf null zu setzen, stellen Sie das Gerät auf die Glasplatte. *Hinweis: Tägliches Nullen wird empfohlen.*



Taste le erneut drücken, sobald die Seitenleiste grün anzeigt. Das Gerät wird auf null gesetzt.

Nach wenigen Sekunden kehrt die Anzeige zum Hauptbildschirm zurück (Messmodus).





3.1 Parameterauswahl aktivieren.



Halten Sie die Taste 🗷 gedrückt, bis die Zahl 10 erscheint.



Der 1. Parameter "Timeout" erscheint.

3. Parameterauswahl



Automatische Abschaltung (Timeout on/off)



Durch Drücken der Auswahltaste 🗷 lässt sich die «Timeout» - Funktion ein- (1) oder aus- (0) schalten. (Abschaltung Standardeinstellung nach 3 Minuten).



Mit der Auswahltaste können Änderungen solange vorgenommen werden, bis die grüne Seitenleiste nach unten gelaufen ist. Anderenfalls läuft das Programm automatisch weiter zur nächsten Parameter Einstellung.



Der nächste Parameter "Masseinheit (Mode)" erscheint.





3.3 Masseinheit (Mode)





- N/cm gebräuchlichste Einheit
- mm zur Überprüfung der Kalibrierung mit der optional erhältlichen Kalibrier Kontrollplatte
- (mm) Maßeinheit, welche oft in Asien verwendet wird



Der nächste Parameter "Service" erscheint. Taste II drücken bis die gewünschte Masseinheit hell leuchtet. Nur solange möglich bis die grüne Seitenleiste noch nach unten läuft, andernfalls läuft das Programm automatisch weiter zur nächsten Parametereinstellung.





3.4 Service:

Hinweis: Nur für Servicemitarbeiter zugänglich.



Das Parameterprogramm kehrt automatisch zum Hauptbildschirm zurück.





Der SEFAR® Tensocheck 200 ist zum richtungsgenauen Messen entwickelt worden. Das heisst, Spannungsunterschiede zischen Kett- und Schussrichtung können festgestellt werden.

Beim Einsatz sehr grober Gewebetypen empfehlen wir eine zum Fadenverlauf gewinkelte Positionierung des SEFAR® Tensocheck 200.



Verbindung mit Smartphone oder PC einrichten





5.1 Mit WLAN-Hotspot verbinden (Connect with WiFi Hotspot)

Hinweis: Bei der Erstauslieferung ist das Gerät auf den Standard-WLAN-Hotspot eingestellt.



1. SEFAR[®] Tensocheck 200 einschalten.

Hinweis: Aktuelle WLAN Verbindung im Smartphone oder PC deaktivieren. (auf Android- Systemen müssen auch die Mobilen Daten deaktiviert werden). 2. TENSO_200 im WLAN auswählen.

3. Passwort eingeben: 12345678 (Standard Passwort)

Verbindung mit Smartphone oder PC einrichten

13:01



.at 50 m)



4. Nach dem Einschalten des SEFAR[®] Tensocheck 200 Webbrowser öffnen: Google Chrome, Edge, Safari...



5. Internet-IP- Adresse eingeben: 192.168.1.1



6. Website: als Favorit, Desktop- Symbol auf dem Smartphone oder PC speichern.

Verbindung mit Smartphone oder PC einrichten





5.2 Neuen WLAN Hotspot erstellen

Hinweis: Wenn mehr als ein SEFAR[®] Tensocheck 200 im Einsatz ist oder für die Vergabe eines individuellen Gerätenamens, muss ein neuer WLAN-Hotspot erstellt werden.

Einstellung öffnen --> Netzwerk öffnen: Einen WLAN-Hotspot erstellen.

RELOAD	RELOAD	SEND
TENSO_200 ZERO ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑)_200 Home Parameter Netwo	Make a WIFI-Hotspot TENSO-Name is the new SSID: A-Z,a-Z,0-9,-, 0 IP: 192.168.100.100
	DOWNLOAD	Password dr. 12345678 SEND Default WIFI-Hotspot

TENSO-Name:

Identifizieren Sie den SEFAR[®] Tensocheck 200 mit einem Namen, neue SSID (A-Z,a-z,0-9,-_, mindestens 4, maximal 8 Zeichen) z.B. TENSO-3.

IP: 192.168.1.1

(Wenn mehrere SEFAR[®] Tensocheck 200 im Einsatz sind, ändern Sie die letzte Ziffer in aufsteigender Reihenfolge, z. B. 192.168.1.2; 192.168.1.3).

Passwort: 12345678

SENDEN (SEND) drücken: Das Gerät startet neu, Gerätename, Verbindung und IP-Adresse werden auf dem Informationsbildschirm angezeigt.

5.

Verbindung mit Smartphone oder PC einrichten





5.3 Mit einem lokalen Netzwerk verbinden

Hinweis: Um eine Verbindung mit einem lokalen Netzwerk einzurichten, muss zunächst die Verbindung mit dem WLAN-Hotspot bestehen (siehe Kapitel 5.2).

Verbindung zum lokalen WLAN einrichten.

TENSO-Name:

SEFAR[®] Tensocheck 200 mit einem Namen identifizieren (A-Z, a-z, 0-9, -__, mindestens 4 bis höchstens 8. Zeichen) z.B. TENSO-1.

SSID:

WLAN-Netzwerkname in dem der SEFAR® Tensocheck 200 eingebunden werden soll eingeben (mind. 2 bis max. 32 Zeichen).

Passwort:

Passwort des WLAN-Netzwerks eingeben (mind. 2 bis max. 32 Zeichen). **SENDEN** (SEND) drücken: Das Gerät startet neu, Gerätename, Verbindung und IP-Adresse werden auf dem Informationsbild-schirm angezeigt.

IP-Adresse auf dem Informationsbildschirm lesen und notieren.



Informationsbildschirm

1. Webbrowser öffnen: Google Chrome, Edge, Safari....

2. Internet-IP-Adresse eingeben: Unter Punkt 5.3 notierte IP-Adresse eingeben.

3. Speichern der Website: Als Favorit, Desktop-Symbol auf dem Smartphone oder PC erscheint der SEFAR® Tensocheck 200 im WLAN-Netzwerk, er kann über die gespeicherte IP Adresse mit dem Smartphone oder PC verbunden werden.

Hinweis: Wenn die IP-Adresse im lokalen Netzwerk nicht fixiert ist, muss die IP Adresse (siehe Informationsbildschirm) beim Neustart des Gerätes im Webbrowser neu eingegeben werden! Eine feste IP-Adresse kann vom lokalen Netzwerkadministrator oder vom Internetprovider zugewiesen werden.



Beschreibung der Online-Funktionen





6.1 Hauptbildschirm

ZERO	Das Gerät nullen (auf Glasplatte)
RECORD	Messwerte werden kontinuierlich gespeichert
	und in die untenstehende Liste eingetragen
DOWNLOAD	Messwerte werden im Excel-CSV-Format auf
	das verbundene Gerät übertragen
	(PC, Tablet, Smartphone)
RELOAD	Die komplette Messwertliste wird gelöscht
Delete	Einzelne Messwerte können aus der Liste
	gelöscht werden



6.2 Popup-Menü

	RELOAD
TENSO_200	

Home	Zurück zum Hauptbildschirm
Parameter	Zu den Parametereinstellungen
Network	Zu den Netzwerkeinstellungen
Service	Serviceeinstellungen



6.2.1 Parameter

Version	Aktuelle Softwareversion / Akkuladungsindikator
Timeout (on/off)	Ein-/Ausschalten der automatischen
	Geräteabschaltung
Timeout (min.)	Zeit bis zur zur automatischen
	Geräteausschaltung festlegen
Mode	Maßeinheit N/cm, mm, (mm)
	(siehe 3.2 Maßeinheit auswählen)





Beschreibung der Online-Funktionen





6.2.2 Netzwerk

Auswahl der gewünschten Verbindung zum SEFAR® Tensocheck 200 (Kapitel 5).

E TENSO_200	TENSO_200	TENSO_200
Login into a WiFi-Network	Make a WiFi-Hotspot	Default WiFi-Hotspot
TENSO-Name:	TENSO-Name is the new SSID-	TENSO-Name = SSID,fix:
A-Z,a-z,0-9,,min 4,max 8	A-Z,a-z,0-9,,min 4,max 8	TENSO_200
SSID:	IP:	IP,fix:
min 2,max 32	192.168.100.100	192.168.1.1
Password:	Password.fix:	Password,fix:
min 2,max 32	12345678	12345678
SEND	12345678 SEND	SEND

6.2.3 Service login

Hinweis: Nur für Servicedienst zugänglich.









7.1 Nullung über Smartphone oder PC (Nullung auf Glasplatte)



Beim ersten Mal drücken auf die ZERO-Taste wird der aktuelle Wert angezeigt. Beim erneuten Drücken der ZERO-Taste wird genullt.

7.2 «Timeout» auswählen über Smartphone oder PC.

×	RELOAD
Home Parameter Network Service	o m
	DOWNLOAD
SEFAR® Te	nsocheck 200

Parameter		
Version	V01.91	
Timeout (on/off)		
Timeout (Min)	4	SAVE
Mode	N/cm 0	SAVE

TENSO_200
Parameter
Version V01.91
Timeout
(onloff)
Timeout
(Min)
SAVE
Version V01.91
Timeout
Timeout
SAVE
SAVE
SAVE
SAVE
SAVE
Fertig
5"

Timeout (on/off) Automatische Ausschaltung des Gerätes (ein/aus).

Timeout (Min.) Minuten bis zum Ausschalten einstellen und "SAVE" drücken.



Bedienung über Smartphone oder PC





7.3 Maßeinheit via Smartphone oder PC auswählen.



Parameter		
Version	V01.91	
Timeout (on/off)		0
Timeout (Min)	4	SAVE
Mode	N/cm	SAVE
		-

Parameter		
Version	V01.91	
Timeout (on/off)		0
Timeout (Min)	4	SAVE
Mode	N/cm O	SAVE
_	√ mm	~
	(mm)	

Auswählen und sichern (SAVE).



Messprotokoll und Download





8.1 Messergebnis via Smartphone oder PC aufzeichnen.



8.2 Einzelmessungen können individuell gelöscht werden.





Messprotokoll und Download





8.3 Messergebnisse per Mobiltelefon oder PC herunterladen (DOWNLOAD).

Stellt die CSV-Datei auf dem Smartphone oder PC zur Verfügung.







Export aus CSV (durch Trennzeichen getrennt)



1. Excel öffnen, neue Datei oder Vorlage öffnen



3. Heruntergeladene CSV Datei importieren

•								
Date	Start	Einfügen	Seitenlayout	Formeln	Daten	Überprüfen	Ansicht	Q
Aus Access	Aus dem Web 2.ste	Aus Aus ande fext Quellen	ren Vorhand + Verbindu fen	lene Neur ngen Abfrag	Ab Aus a - Co Zuletzt Abrufen und tr	e anzeigen Vie verwendete Qu ansformieren	Al aktualis	ie ie
A1	1	1 × .	1 Se					
al.	A	в	с	D	E	F	G	
1		100			- 22		1000	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								

2. Registerkarte Daten öffnen\externe Daten, aus Text



4. Der Textkonvertierungs-Assistent öffnet. Getrennt wählen - weiter



CSV Datei importieren





- 3 ٩ G 6. Fertig stellen
- 5. Tabstopp, Komma, Leerzeichen aktiv - Weiter

					Dates					
Aus Access	Aus dem Au Web Te Exten	in Aus and in Queller ne Defen abri	oten Vorha n * Verbind ofen	ndene Aurgen Abfrage	Abfrage	en anzeiger selle verwendets Qui ranaformieren	ellen aktuali	leren - 🖓 Verba	<mark>rbindungen</mark> jenschaften eknäpfungen bes edungen	rbeiten
A1		- ×	1. 50							
4	A		с	0	ε	F	G	н	1 1 1	1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 12 13 14 15 16 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10				Daten importier Viahlen Sie das Die Fran Die Fran Wasseller Beglehen HERSEI	en Fantal aus, in Is Table-Bencht Chard Archindung an feit einigefühlt des Arbeitsblat	dem Sie diese Di Antien werden? R	eten in der Arije	etomappe ance	7 X ngen nootten	
10				Den Datena	odell diese Dat	en hingufüren				
19				Encounter			1	~	Internet	
20				edimentation.	51				Acoresten	
21										
23										
24										

7. OK

	B 5- 0								
D	stei Sta	rt Ein	Nigen	Seitenlayout	Formeln	Daten	Überpröfen	Ansicht	Vas möchten S
Act	Aus dem	Aus Text	Quellen Iten abruf	en Vorhande Verbindun	ne Neue pen Abfrage	Abfrage Aus Tal Development Aus Tal	en anzeigen selle verwendete Quel ransformieren	len _{aktur}	Alle Isieren - O Verbindur
A			×v	fe					
4	A	8	c	D	E	F	6	н	1.1
1	Date	Time	N/cm						
2	08.05.2023	09:45:4	4 57						
3	08.05.2023	09:45:4	6 57						
4	08.05.2023	09:45:4	6 57						
5	08.05.2023	09:45:4	8 57						
6									
7									
8									
9									
10									
11				•					
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
10									





Keine Lösungsmittel zum Reinigen der Auflageflächen verwenden.



11. Kalibrierkontrolle mit Hilfe der Kalibrier Kontrollplatte (optional)





Kalibrier Kontrollplatte

Richtige Positionierung zum Nullen.

- 1. Vorsichtiges platzieren des SEFAR® Tensocheck 200 auf der Kalibrier Kontrollplatte
- 2. Korrekte Positionierung zum Nullen sicherstellen
- 3. Auswahltaste zum Nullen drücken (siehe Kapitel 2)

Kalibrierkontrolle mit Hilfe der Kalibrier Kontrollplatte (optional)



- Vorsichtig den SEFAR® Tensocheck 200 auf die Position Messen auf der Kalibrier Kontrollplatte platzieren.
- Die Auswahltaste erneut drücken, um den Wert anzuzeigen. Den angezeigten Wert mit dem Wert auf der Kalibrier Kontrollplatte vergleichen.



Korrekte Positionierung auf der Kalibrier Kontrollplatte.



Achtung: Nicht nochmals drücken, da sonst ein falscher Nullpunkt gesetzt wird!

12. Luftfracht von SEFAR[®] Tensocheck 200



ACHTUNG: Der SEFAR® Tensocheck 200 wird von einem Lithium-Ionen-Akku betrieben. Bei einer Neukalibrierung und/oder Reparatur des Gerätes beachten Sie bitte, dass der gebrauchte Lithium-Ionen-Akku einer eingehenden Prüfung auf Beschädigungen unterzogen werden muss, falls das Gerät mit Luftfracht transportiert wird. Die Verantwortung liegt beim Versender.

Unter einer detaillierten Prüfung versteht man Folgendes:

- Der Akku darf bei Nichtgebrauch keine Wärme abstrahlen.
- Der Akku darf nicht aufgequollen sein.
- Das Batteriegehäuse darf keine Beschädigungen aufweisen und es darf nichts auslaufen.

In der Proforma-Rechnung bitte vermerken: "Batterie überprüft".

Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass sich Sicherheitsbestimmungen in der Luftfahrt ändern können und bestimmte Fluggesellschaften möglicherweise andere Vorschriften haben. Bitte informieren Sie sich vor dem Versand des Gerätes per Luftfracht.

Werden mehr als zwei Geräte als Einheit per Luftfracht verschickt, gelten sie als Gefahrengut und müssen von einem Fachmann entsprechend deklariert werden.

Sollte eine gründliche Inspektion nicht möglich sein, empfehlen wir den Akku vor dem Luftfrachtversand aus dem Gerät auszubauen.

Nachfolgend finden Sie Anweisungen zur Vorbereitung einer Inspektion oder zum Ausbau des Lithium-Ionen-Akkus aus dem SEFAR® Tensocheck 200.

Wir möchten auch darauf hinweisen, dass die Entfernung des Lithium-Ionen-Akkus auf eigenes Risiko erfolgt. Für Schäden, die durch unsachgemäße Manipulation entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

13. Überprüfen oder entfernen des Lithium-Ionen-Akkus



Für die Inspektion des Lithium-Ionen-Akkus muss das Gehäuse des SEFAR[®] Tensocheck 200 geöffnet werden. Hinweis: Das Entfernen des Lithium-Ionen-Akkus erfolgt auf eigenes Risiko. Für Schäden verursacht durch unsachgemäße Manipulation übernehmen wir keine Haftung.



1. Die drei 2 mm Innensechskantschrauben aus dem Gehäuse drehen.



2. Das Gehäuse vorsichtig abheben, sonst können die Kabelkontakte brechen.



3. Den Lithium-Ionen-Akkustecker vorsichtig aus dem Steckplatz der Leiterplatte ziehen.



 Der Lithium-Ionen-Akku kann nun aus dem Batteriekasten herausgezogen und wie in Kapitel 12 beschrieben auf allfällige Schäden überprüft werden.

Falls der Lithium-Ionen-Akku in Ordnung ist, kann er in umgekehrter Reihenfolge wieder eingebaut- und das Gerät für den Luftfrachtversand vorbereitet werden. Alternativ kann der Luftfrachtversand auch ohne Lithium-Ionen-Akku erfolgen. D.h. der SEFAR® Tensocheck 200 wird ohne den Lithium-Ionen-Akku wieder zusammengebaut. Nach Erhalt des Gerätes kann der Lithium-Ionen-Akku wieder montiert werden. Achten Sie beim Zusammenbau darauf, dass die 2 mm Innensechskantschrauben nicht zu fest angezogen werden.

3105-0162-001-00 | DE | 2023-07-01

Sefar weltweit

Sefar ist führender Hersteller von Präzisionsgeweben aus Monofilamenten für Filtrations- und Siebdruckanwendungen. Sefar Produkte kommen in vielfältigen Industriezweigen zum Einsatz, wie beispielsweise in der Elektronik, Medizin, Automobil, Luftund Raumfahrt, Lebensmittel, Wasser, Pharmazie und Grafik bis hin zu Chemikalien, Düngemitteln und Mineralien. Mit profunder Sachkenntnis unterstützt Sefar die Kunden beim Erzielen optimaler Ergebnisse in ihren industriellen Verfahren. Niederlassungen und Produktionsstätten auf der ganzen Welt bieten technischen Service vor Ort für eine Vielzahl von Lösungen von Sefar.

Kontakte Australien & Neuseeland

Australia – Huntingwood Tel. +61 2 8822 1700 oceaniasales@sefar.com

New Zealand – MT Wellington Tel. +64 9 527 4409 salesnz@sefar.com

Kontakte Asien

China – Suzhou Tel. +86 512 6283 6383 info.cn@sefar.com

India – District Thane Tel. + 91 9028 656 256 info.in@sefar.com

Malaysia – Johor Tel. +60 7 861 0023 info.my@sefar.com

Singapore Tel. +65 6299 9092 info.sg@sefar.com

South Korea – Seoul Tel. +82 2 713 9133 info.kr@sefar.com

Thailand – Bangkok Tel. +66 2 210 0018 info.th@sefar.com

Vietnam – Ho Chi Minh City Tel. +84 862 925 562 info.vn@sefar.com Kontakte Europa

England – Bury Tel. +44 161 765 3530 sales@sefar.co.uk

France – Billy-Berclau Tel. +33 3 21 08 70 70 vente@sefar.com

Germany – Edling Tel. +49 8071 90400 0 info@sefar.de

Italy – Collegno Tel. +39 011 42 001 info@sefar.it

Netherlands – Lochem Tel. +31 573 744 111 info@sefar.nl

Poland – Poznan Tel. +48 511 467 467 biuro.pl@sefar.com

Spain – Cardedeu Tel. +34 93 844 47 10 info.maissa@sefar.com

Turkey – Ankara Tel. +90 312 287 34 14 info.tr@sefar.com

SEFA

Sefar AG Hinterbissaustrasse 12 9410 Heiden Schweiz

Tel. +41 71 898 57 00 Fax +41 71 898 57 21

info@sefar.com

www.sefar.com

Kontakte Afrika

South Africa – Johannesburg Tel. +27 11 708 2485 info@sefarfilterpure.com

Morocco – Casablanca Tel. +212 522 66 14 66 info.ma@sefar.com

Kontakte Amerika

USA – Buffalo Tel. +1 800 995 0531 sales@sefar.us

Canada – Saguenay Tel. +1 418 690 0888 info.bdh@sefar.com

Brazil – São Bernardo do Campo Tel. +55 11 4390 6300 contato.brasil@sefar.com

Mexico – Cuautitlan Izcalli Tel. +52 55 2291 0652 info.mexico@sefar.com

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Konsultieren Sie vor Gebrauch das aktuelle Produktdatenblatt.