

SolProtect® -Anwendungsinformationen

Für die einfache Anwendung mit SolProtect® besorgen Sie sich bei Ihrem Fachhändler den SolProtect®-Spezielschwamm, oder noch besser das günstige Set mit GRIPS (Schwamm mit Klemmgriff) und SOLBOX (Arbeits- und Aufbewahrungsbehälter).

Füllen Sie ca. 2-fingerbreit SolProtect®-Flüssiglaminat in die SolBox.

Stellen Sie den trockenen Schwamm in das Flüssiglaminat, bis er sich mit einer ausreichenden Menge SolProtect® vollgesogen hat.

Überschüssige Menge am Behälterrand abstreifen...

und SolProtect® zügig und gleichmäßig auftragen.
 (Auf unserer Webseite finden Sie ein kurzes Video!)

(An wenigen schwierigen Materialien kann es beim Auftragen von SolProtect® Benetzungsprobleme geben. In diesem Fall sofort das SolProtect® mit saugfähigem Papier trocken abwischen und mit dem Schwamm eine neue Schicht darüber auftragen.)

Kontrolle, ob überall vollflächig SolProtect® aufgetragen wurde.

Der Luftstrom eines Ventilators kann die Trockenzeit wesentlich verkürzen.

Nach einer Trockenzeit je nach Raumtemperatur von ca. 10-20 Minuten...

die Aufkleber entgittern... fertig!

Der Schwamm kann für die nächste Anwendung in der gut verschlossenen SolBox mit einer kleinen Menge SolProtect® aufbewahrt werden.

Aktuelle Informationen und Video-Anleitung unter:
www.solprotect.com

